

* 「CIRCUSSY」 (CAMEX DC1045) インストール手順 *

- ・ ダウンロードしたzipファイルをデスクトップにコピーし、ダブルクリックしてください。
- ・ デスクトップに「DC1045_CameraDriver_2011_1122」というアイコンができますので、これをダブルクリックしていただきますと、インストーラーが起動します。指示に従って、インストールしてください。
- ・ アプリケーション・フォルダに下記のプログラムが登録されます。
MyDSC
DualModeCamera_pccam
- ・ 「MyDSC」はカメラで撮影した画像の取込ソフトです。
DC1045とPCを付属のUSBケーブルに接続し、MyDSCを起動していただき、
[Download] ボタンをクリックしていただきますと画像が表示されます。
[Save] ボタンをクリックしていただきますと保存先を指定するダイアログが表示されます。
保存先を指定して、画像を保存してください。
- ・ 「DualModeCamera_pccam」はライブ画像の取り込みソフトです。
- ・ 上記のほか、Skypeなどのライブカメラとしてもご使用可能です。

※なお、対応するバージョンは OS X 10.2.6~Mac OS X 10.7 です。